

# Hinweise zum Selbstbau LPRINT III - Interface

## Weitere Tipps für den Neuaufbau:

- Das Anstecken von BUS-Erweiterungen sollte generell bei ausgeschaltetem ZX-Spectrum erfolgen
- Der weitere Aufbau ist ziemlich selbsterklärend
- Bestückung erfolgt entsprechend dem Platinenaufdruck
- Bei Verwendung eines größeren EPROM (2732, 27128), müssen die EPROM-Daten in der oberen Bank abgespeichert sein.
- Vor dem Drucken ist Initiaklisierung der Schnittstellen laut Handbuch erforderlich
- Zum Drucken ein Standard-Druckerkabel verwenden

